I. Récolte d'informations

Adresses IP de ta machine

Affiche l'adresse IP que ta machine a sur sa carte réseau WiFi

Commande:

• ipconfig ou ipconfig /all

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . . . . . . . MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 802.11ax PCIe
Adapter
  DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . . . Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d31a:da20:d46:3687%12(préféré)
Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . vendredi 27 septembre 2024 08:34:50
  Bail expirant. . . . . . . . . . . . samedi 28 septembre 2024 08:34:23
  Passerelle par défaut. . . . . . . : 10.33.79.254
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . : 137654052
  DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-2A-BE-AB-18-5C-60-BA-E4-58-
  Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . . . 8.8.8.8
                             1.1.1.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . Activé
```

Affiche l'adresse IP que ta machine a sur sa carte réseau ethernet :

Commande:

• ipconfig /all

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all

Carte Ethernet Ethernet :
```

Si t'as un accès internet normal, d'autres infos sont forcément dispos...

Affiche l'adresse IP de la passerelle du réseau local

Commande:

• ipconfig /all

Resultat Passerelle par défaut :

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Carte réseau sans fil Wi-Fi:
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . . . . . . . MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 802.11ax PCIe
Adapter
  DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . . . Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d31a:da20:d46:3687%12(préféré)
  Bail obtenu. . . . . . . . . . : vendredi 27 septembre 2024 08:34:50
  Bail expirant. . . . . . . . . . . : samedi 28 septembre 2024 08:34:23
Passerelle par défaut. . . . . . . : 10.33.79.254
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . . : 137654052
  DUID de client DHCPv6. . . . . . : 00-01-00-01-2A-BE-AB-18-5C-60-BA-E4-58-
AB
  Serveurs DNS. . . . . . . . . . . . . . . . . 8.8.8.8
                             1.1.1.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . Activé
```

Affiche l'adresse IP du serveur DNS que connaît ton PC

Commande:

• ipconfig /all

resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . . . . . . MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 802.11ax PCIe
Adapter
  DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . . . Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::d31a:da20:d46:3687%12(préféré)
  Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . vendredi 27 septembre 2024 08:34:50
  Bail expirant. . . . . . . . . . : samedi 28 septembre 2024 08:34:23
  Passerelle par défaut. . . . . . . : 10.33.79.254
  IAID DHCPv6 . . . . . . . . : 137654052
  DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-2A-BE-AB-18-5C-60-BA-E4-58-
1.1.1.1
  NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . : Activé
```

Affiche l'adresse IP du serveur DHCP que connaît ton PC

Commande:

• ipconfig /all

```
PS C:\WINDOWS\system32> ipconfig /all
Carte réseau sans fil Wi-Fi :
  Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  Description. . . . . . . . . . . . . . . . MediaTek MT7921 Wi-Fi 6 802.11ax PCIe
Adapter
  Adresse physique . . . . . . . . . . . . . . . . . 34-6F-24-E2-DA-27
  DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . . . Oui
  Configuration automatique activée. . . : Oui
  Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::d31a:da20:d46:3687%12(préféré)
  Bail obtenu. . . . . . . . . . : vendredi 27 septembre 2024 08:34:50
  Bail expirant. . . . . . . . . . . . . samedi 28 septembre 2024 08:34:23
  Passerelle par défaut. . . . . . . : 10.33.79.254
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . : 137654052
  DUID de client DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-2A-BE-AB-18-5C-60-BA-E4-58-
```

BONUS: Détermine s'il y a un pare-feu actif sur ta machine

Commande:

```
$FWService = (Get-Service | ?{$_.Name -eq "mpssvc"});
$FWService | %{
   If($_.Status -eq "Running"){
        Write-Host "The $($_.DisplayName) service is running." -Foregroundcolor Green
        }Else{
        Write-Host "The $($_.DisplayName) service is stopped." -Foregroundcolor Red
      }
};
```

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> $FWService = (Get-Service | ?{$_.Name -eq "mpssvc"});

>> $FWService | %{

>> If($_.Status -eq "Running"){

>> Write-Host "The $($_.DisplayName) service is running." -Foregroundcolor

Green

>> }Else{

>> Write-Host "The $($_.DisplayName) service is stopped." -Foregroundcolor

Red

>> }

>> }

The Pare-feu Windows Defender service is running.
```

II. Utiliser le réseau

Envoie un ping vers...

Toi-même!

Commande:

• ping 10.33.78.234

```
Envoi d'une requête 'Ping' 10.33.78.234 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.33.78.234 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.33.78.234:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

Vers l'adresse IP 127.0.0.1

Commande:

• ping 127.0.0.1

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 127.0.0.1

Envoi d'une requête 'Ping' 127.0.0.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 127.0.0.1 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 127.0.0.1:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

The state of the s

Ta passerelle!

Commande:

• ping 10.33.79.254

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 10.33.79.254

Envoi d'une requête 'Ping' 10.33.79.254 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
```

```
Statistiques Ping pour 10.33.79.254:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Un(e) pote sur le réseau

Commande:

• ping 10.33.76.111

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping 10.33.76.111

Envoi d'une requête 'Ping' 10.33.76.111 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 10.33.76.111:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
```

Un site internet

Commande:

ping www.google.com

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> ping www.google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur www.google.com [142.250.75.228] avec 32 octets de données :

Réponse de 142.250.75.228 : octets=32 temps=17 ms TTL=116

Réponse de 142.250.75.228 : octets=32 temps=17 ms TTL=116

Réponse de 142.250.75.228 : octets=32 temps=16 ms TTL=116

Réponse de 142.250.75.228 : octets=32 temps=17 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 142.250.75.228:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),

Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 16ms, Maximum = 17ms, Moyenne = 16ms
```

Faire une requête DNS à la main

Commande:

• nslookup www.thinkerview.com

Resultat:

```
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup www.wikileaks.org
Serveur: dns.google
Address: 8.8.8.8

Réponse ne faisant pas autorité:
Nom: wikileaks.org
Addresses: 51.159.197.136
80.81.248.21
Aliases: www.wikileaks.org
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> nslookup www.torproject.org
Serveur : dns.google
Address: 8.8.8.8
Réponse ne faisant pas autorité :
Nom:
       www.torproject.org
Addresses: 2a01:4f8:fff0:4f:266:37ff:fe2c:5d19
         2a01:4f8:fff0:4f:266:37ff:feae:3bbc
         2620:7:6002:0:466:39ff:fe32:e3dd
         2a01:4f9:c010:19eb::1
         2620:7:6002:0:466:39ff:fe7f:1826
         116.202.120.166
         204.8.99.144
         95.216.163.36
         116.202.120.165
         204.8.99.146
```

III. Sniffer le réseau

😂 J'attends dans le dépôt git de rendu un fichier ping.pcap

Mon truc est lo

😂 Livrez un deuxième fichier : dns.pcap

Mon truc 2 est lo

IV. Network scanning et adresses IP

Effectue un scan du réseau auquel tu es connecté

```
MAC Address: 7C:5A:1C:D3:D8:76 (Sophos)

Nmap scan report for 10.33.78.234

Host is up.

Nmap done: 4096 IP addresses (507 hosts up) scanned in 182.15 seconds
```

(2) Changer d'adresse IP